




# CHAIRMAN 400

ASSEMBLY INSTRUCTION/ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ/ ҚҰРАСТАЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

PARTS LIST/ СПИСОК ДЕТАЛЕЙ/ БӨЛШЕКТЕРДІҢ ТІЗІМІ



**CHAIRMAN 400**  
INSTRUCTION MANUAL  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



**max  
150kg**

## Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Обивка кресла и подлокотников: рабочие и лицевые части выполнены из натуральной кожи, боковые и задние - из кожзама.
2. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
3. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
4. Кресло должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
5. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
6. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
7. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к вслучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
8. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
9. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошой альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.
10. Для поддержания надежного крепления всех элементов кресла в ходе его эксплуатации рекомендуется подтягивать винты каждые 5 месяцев (или чаще, по мере необходимости).
11. Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели без дополнительного уведомления об этих изменениях.
12. Произведено в Китае.  
Производитель: "POWERMAN LTD", г. Шеньчжень, р-он Лунхуа, мкр. Юсонг, ул. Шанг Ю Сонг, стр. Шангу, оф. 605.  
Дистрибутор: ООО «ТАЙПИТ-МК», 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, офис 424а.  
Номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.АБ93.В.00163.  
Срок эксплуатации 36 мес.  
Гарантийный срок 24 мес.

## Креслоны пайдалану және сақтау шарттары

1. Креслоның қаптауын материал және шынтаққойғыштар: жұмыс және беткі бөліктер - заттай тери, бүйір және арқалар - тері алмастырғыш.
2. Қеңселік креслоны өзіңіз құрастыратын болсаңыз, құрастыру жөніндегі нұсқаулықты мұқият қараңыз. Креслоны құрастыру кезінде құрылымдары мен бекіту элементтерінің беріктігін тексеріңіз. Кресло жылдың суық мезгілінде әкелінсе, креслоны құрастыру мен пайдалануды ол бөлме температурасында бір тәулік тұрғаннан кейін бастаңыз.
3. Кресло тек қана бір адамға арналған. Креслоға түсетін максималды рұқсат етілген жүктемені асырмаңыз және шынтақшаларына қарқынды жүктеме түсірменіз.
4. Кресло ауа температурасы +10°C төмен емес және +40°C аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 65-85% жағдайда, жылыту және желдету жүзеге асырылатын құрғақ және жылы жағдайларда сақталуы және қолданылуы керек. Қорсетілген режимдерден айтарлықтай ауытқу оның тұтынушылық қасиеттерінің күрт нашарлауына әкеп соқтырады. Жылыту аспаптары мен басқа жылу көздеріне бір метрден жақын жерде, сондай-ақ тікелей күн сәулелерінің астында орналасуы тез ескіруі мен беткі қабатының зақымдалуын тұдымрады.
5. Дөңбектенуін болдырмай үшін креслоның беткі қабатын ылғалдан қорғаған жөн; бетіне су мен лак-боя үлдірлерін ерітетін сұйықтықтардың (спирт, ацетон, бензин және басқ.) тиуіне жол беруге болмайды.
6. Құрылымдық элементтерін қатты заттар, абразивті ұнтақтардың әсерінен, сондай-ақ шамадан тыс дene жүктемесінен туындауы мүмкін механикалық зақымдаулардан қорғаңыз.
7. Беткі қабатының ыстық заттармен және қайнаған ыстық сүмен жанасуына жол беруге болмайды. Мұндай пайдалану беткі қабатының дөңбектенуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Күтімнің жалпы шарттарынан басқа, пластикке арналған тегістегіштерді қолдануға болады. Бұл ретте тегістеу (өңдеу) үшін кері көрсетімдері бар тегістегіштерді (өзге тұрмыстық химия өнімдерін) пайдалануға болмайды.
8. Креслоға күтім жасауды тек қана сапалы, осы мақсаттарға арналған тазартқыш және тегістегіш құралдардың қолданылуымен, қоса берілетін қолдану тәсілі мен аймағы (беткі қабаттар, материалдар) туралы өндірушілердің нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асырған жөн. Шаңтаза, құрғақ және жұмсақ шүберекпен (фланель, шұға, мақпал және т.б.) сүртіледі. Кез келген бөлігін ол ластанғаннан кейін барынша жылдам тазартуға кеңес беріледі. Ластануды біраз үақытқа қалдыrsaңыз, айғыз іздер, дақтардың түзілу, бұйымдар мен олардың бөліктерінің зақымдалу қаупі айтарлықтай артады.
9. Жалпы шарттардан басқа, тазарту үшін пайдаланар алдында суланып, жақсылап сыйылған жұмсақ шүберек немесе қүдеріні пайдалануға кеңес беріледі. Тазарту аяқталғаннан кейін әр жолы суланған бөліктерін мұқият кептіріңіз (құрғақ шүберекпен сүртіңіз). Шаңсорғышпен жүйелі түрде құрғақ тазарту жақсы балама болып табылады.
10. Креслоны пайдалану барысында оның барлық элементтерінің сенімді бекітілуін сақтау үшін әр 5 ай сайын (немесе қажеттілік бойынша одан жиірек) бұрандаларын бекітіп бұрап отыруға кеңес беріледі.
11. Дайындаушы-фирма өзгертулер жайлар қосымша хабарландырусыз, креслолардың үлгілерін жаңартуға байланысты қеңселік креслоның жинақталымын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
12. Қытайда ендірілген.  
Өндіруші: "POWERMAN LTD", Шэнъчжэнь қаласы, Лунхуа ауданы, Юсонг шағынаудан, Шанг Ю Сонг көшесі, Шангю үй, 605 кеңсе.  
Дистрибьютор: «ТАЙПИТ-МК» ЖШҚ, 107497, Мәскеу қ., Иркутская көш., 11 үй, 1 корп., 424а кеңсе.  
Сәйкестік декларациясының номірі: ЕАЭС N RU Д-СН.АБ93.В.00163.  
Пайдалану мерзімі 36 ай.  
Кепілдік мерзімі 24 ай.